

# Návod na výměnu baterií v autíčku ke svítící autodráze

1. Vyšroubujte 2 šroubky před zadními koly a odstraňte plastové krytky po obou stranách.
2. Vyšroubujte 1 prostřední šroubek u nárazníku auta.
3. Otevřete kryt baterií, který má v sobě integrovaná přední kolečka.
4. Vložte 2x AAA baterie.
5. Vraťte zpět krytku s koly, nasadte zajišťovací plastové krytky a našroubujte zpět všechny 3 šroubky.
6. Zapněte autíčko zmáčknutím majáčku na střeše autíčka.